

# Monteringsanvisning

---

## Sats för friledningsklämman

E-NR 0702052

### **Följande punkter måste följas efter att kabeln har blivit preparerat enligt monteringsanvisningen till avslutet**

- Trä på den röda slangen (slangar från avslutet) SRAT ner till kontaktfjäders, Viktigt: Slangen får ej täcka kontaktfjäders
- Börja krymp från kontaktfjäders
- Frisera den röda slangen kant i kant med PEX-isoleringen
- Låt SRAT-slangen svalna lätt och skjut sedan på silikonkragarna med hjälp av applikatorn i parkeringsläge i botten på avslutet
- Trä på 1 svart slang på varje fas (slangar från friledningsklämman satsen)
- Montera friledningsklämman
- Linda 1 st tättningsband DM1 över "halsen" på friledningsklämman på varje fas
- Placera de svarta slangarna över övergången mellan friledningsklämman och avslutet och börja krympa
- Justera silikonkragarna enligt mått i monteringsanvisningen till avslutet

