

Ändstopp DB (direktförlagda)

BESKRIVNING

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull).



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
	Låsbyglar	
	Ändstopp DB med väska (direktförlagda)	
	Ändstopp DB (direktförlagda)	

