

# Ändstopp DI

## BESKRIVNING

Ändstopp används för att ändtäten mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull).



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5045400	Ändstopp DI 20mm öppningsbar 16 bar	20mm
	Ändstopp DI	
	Ändstopp DI Grön	



5045400

