

Låsbyglar

För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand. Om kopplingarna förläggs direkt i mark skall alltid låsbyglar monteras.



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5040570	Låsbygel 7mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st	7mm
5040571	Låsbygel 8mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st	8mm
5040572	Låsbygel 10mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st	10mm
5040573	Låsbygel 12mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st	12mm
5040574	Låsbygel 14mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st	14mm
5042433	Låsbygel 16mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st	16mm