

Skarvkassetter

BESKRIVNING

Skarvkassetter används för att slinga upp fiberöverskott, skydda och fixera svetshylsan. Kassetterna finns i olika utförande och storlekar för att passa ODF:er, skarvboxar och skåp.



E-nummer	Produktnamn	Modell	Typ
5062765	Svetshylshållare CTS12 i gummi självhäftande 12-pos	Självhäftande Skarvhållare	Skarvhållare
5062747	Skarvkassett SK121 för 24F SVART	sk121	Skarvkassett
5062748	Lock till skarvkassett SK121 GRÅ	sk121	Kassettlock
5062745	Skarvkassett EC2 med hållare för 24F SVART	ec2	Skarvkassett
5062746	Lock till skarvkassett EC2 SVART	ec2	Kassettlock
5062766	Skarvkassett KM1 SVART	km1	Skarvkassett
5062768	Lock till skarvkassett KM1 TRANSPARENT	km1	Kassettlock
5062775	Svetshylshållare TS6 till KM1/KM2/SK120/SK121 6-pos		Skarvhållare
5062777	Svetshylshållare TS12 till KM1/KM2/SK121 12-pos		Skarvhållare
5062767	Skarvkassett KM1 VIT	km1	Skarvkassett
5062776	Svetshylshållare TS8 till KM1/KM2/SK120/SK121 8-pos		Skarvhållare
5062778	Svetshylshållare TS6 till ribbon och 3M fiberlock		Skarvhållare
5087700	Skarvkassett LWK BLÅ för 12F 25st/fp	lwk	Skarvkassett
5087702	Lock till skarvkassett LWK TRANSPARENT 25st/fp		Kassettlock
5087704	Skarvhållare till skarvkassett LWK TRANSPARENT 50st/fp		Skarvhållare
84011512	Skarvkassett SK123 inkl hållare för 12F	sk123	Skarvkassett

E-nummer	Produktnamn	Modell	Typ
84011513	SK123 lock	sk123	Kassettlock
	Svetshylshållare		Skarvhållare
	Skarvkassett		
	Lock till skarvkassett		
Skarvkassetter Coyote BT U0		Coyote BT U0	Splice Tray



5062765



5062747



5062748



5062745



5062746



5062766




5062768



5062775



5062777



5062767



5062776




5062778




5087700



5087702



5087704



84011512



84011513

